


ПАСПОРТ

*Акустическая система
потолочная*

МЕТА 6634

 Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00878
от 06.04.2012
Срок действия: по 06.04.2017

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)328-6179, 328-2826
e-mail: meta@lek.ru
<http://www.meta.spb.ru>

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Акустическая система потолочная (АСП) МЕТА 6634 ФКЕС 425132.081 предназначена для передачи речевых и музыкальных программ в системах озвучивания и оповещения в помещениях.

АСП может эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°С; относительная влажность воздуха до 93%; атмосферное давление 84-106 кПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	МЕТА 6634
1.	Максимальная электрическая мощность, Вт	20
2.	Входная электрическая мощность, Вт	20 / 10 / 5
3.	Входное электрическое напряжение, В	100
4.	Уровень характеристической чувствительности (1 Вт, 1м), дБ, не менее	91
5.	Средний уровень звукового давления при входной мощности 20 / 10 / 5 Вт, дБ	104 / 101 / 98
6.	Диапазон воспроизводимых частот, Гц	60-20000
7.	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP 41
8.	Габариты, мм	Ø280x90
9.	Масса, кг	2,5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Акустическая система потолочная - 1 шт.
- паспорт - 1 шт. на партию
- упаковка - 1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса АСП. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите АСП на рабочее место.

4.3. Подключите АСП к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение АСП к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более АСП соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности АСП прослушиванием ее звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

АСП ремонтируется только изготовителем.

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. АСП в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. АСП в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие АСП техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи потребителю.

7.4. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Акустическая система потолочная МЕТА 6634 в количестве _____ шт., соответствует техническим требованиям и признана годной для эксплуатации. АСП включены на напряжение _____ В, мощность _____ Вт.

Дата выпуска « _____ » _____ 20 _____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com

meta@meta-spb.com